

REF.	Kapacita [V / Ah]	Rozměry [mm]			Startovací proud [A]	Cena Kč (bez DPH)
		délka	šířka	výška		

OSOBNÍ VOZY

SILVER dynamic

561400	12V	61Ah	242	175	175	600 A	1 700,00
574402	12V	74Ah	278	175	175	750 A	2 002,00
577400	12V	77Ah	278	175	190	780 A	2 152,00
600402	12V	100Ah	353	175	190	830 A	2 731,50

BLUE dynamic

544402	12V	44Ah	207	175	175	440 A	1 120,00
552400	12V	52Ah	207	175	190	470 A	1 352,00
560409	12V	60Ah	242	175	175	540 A	1 520,50
574012	12V	74Ah	278	175	190	680 A	1 848,00
595402	12V	95Ah	353	175	190	800 A	2 417,50

BLACK dynamic

545412	12V	45Ah	207	175	190	400 A	1 046,70
556400	12V	56Ah	242	175	190	480 A	1 319,00
570144	12V	70Ah	278	175	175	640 A	1 616,50
590122	12V	90Ah	353	175	190	720 A	2 077,00

NÁKLADNÍ VOZY, ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA

VARTA PROmotive BLACK

602102	12V	102Ah	330	172	240	680 A	2 354,00
610404	12V	110Ah	347	173	234	680 A	2 572,00
625012	12V	125Ah	345	172	290	720 A	2 919,00
635042	12V	135Ah	360	253	240	680 A	3 115,00
635052	12V	135Ah	514	175	210	1000 A	3 115,00

VARTA PROmotive BLUE

640400	12V	140Ah	513	189	223	800 A	3 401,00
--------	-----	-------	-----	-----	-----	-------	----------

VARTA PROmotive SILVER

645400	12V	145Ah	513	189	223	800 A	3 500,00
680108	12V	180Ah	513	223	223	1000 A	4 345,00

PERION

640035	12V	140Ah	513	189	223	760 A	2 488,00
680032	12V	180Ah	513	223	223	1000 A	3 238,00

ZÁKLADNÍ RADY PŘI VÝBĚRU BATERIE

Při výběru baterie je nutné mít na mysli následující 3 základní informace:

kapacita v Ah - základní vlastností baterie je kapacita v Ah (ampérhodinách)

čím je větší obsah motoru auta a čím více elektrického vybavení má auto, tak tím je požadavek na kapacitu vyšší (to stejné platí i pro startovací proud udávaný v ampérech - požadované hodnoty Vašeho vozu můžete zjistit na staré baterii nebo v příručce k vozu)

rozměr baterie - baterie se liší rovněž rozměry, a proto je potřeba myslet na to, jaké rozměry se Vám vejdou do Vašeho vozu

baterie s výškou 190 mm nebo 175 mm, se používají především pro evropské vozy

baterie s výškou 220 mm a šířkou 127 mm, se používají především pro japonské a asijské značky

umístění pólů - a + - je rovněž důležité sledovat rozmístění pólů + a -, aby Vám stačily kabely

běžně se + pól nachází na pravé straně (při čelním pohledu na baterii)

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.AGROAD.CZ